Béton Matricé - Masters Matrice System

MODE D'EMPLOI

Les produits nécessaires sont:	*Les outils nécessaires sont:*
Béton frais à la bétonnière ou à la toupie Un rouleau de Masters Matrice avec le dessin de votre choix Des durcisseurs colorés (1 ou 2 couleurs) Le vernis de finition Masters Vernis Extérieur *En option:* Masters VERNIS	Une lisseuse acier (petit ou grand modèle) Un pulvérisateur

***Préparation du support** (Béton frais)*

L'épaisseur et le dosage du béton devra toujours être conforme à la norme DTU (pour rappel, 8cm minimum pour une utilisation piétonnière et 15cm minimum pour un accès véhicules). Le béton traditionnel sera préparé à la bétonnière ou directement issu d'un toupie selon la superficie à traiter et selon la configuration du chantier. Tirer le béton et respectez les pentes nécessaires à l'écoulement des eaux.

Mise en œuvre

Une fois le béton mis en place dans les règles de l'art prenez soin de bien lisser l'ouvrage afin d'obtenir une surface parfaitement plane. Dérouler la trame et appliquez la sur l'ensemble de la surface à traiter. Les rouleaux de trames se superposent légèrement sur la longueur. Découper méticuleusement la trame à l'aide de ciseaux afin qu'elle s'adapte parfaitement aux contours. Passer un léger coup de lisseuse sur la trame afin de la faire coller dans le béton frais.

Saupoudrez les durcisseurs colorés sur l'ensemble de la surface à traiter en raison de 2,5kg/m². Ajoutez éventuellement une seconde couleur pour créer des effets. Après quelques minutes d'hydratation, lisser l'ensemble de la réalisation.

Attendre quelques heures de séchage (selon l'hygrométrie et la température), puis retirez délicatement la trame emprisonnée dans l'ouvrage. Quand le béton sera dur, vous pourrez balayer les excédents de durcisseurs.

Finition

Le lendemain, appliquez Masters Vernis Extérieur à l'aide d'un pulvérisateur en une ou deux couches.

Appliquez éventuellement Masters Vernis après 28 jours de séchage pour une meilleure protection

Conseils et astuces:

- Ne pas réaliser un béton matricé sous de trop fortes chaleurs.
- Ne pas ajouter de retardateur dans votre mélange béton
- Ajouter des fibres polypropylène pour améliorer la résistance de l'ouvrage
- Surveillez régulièrement le séchage à différents endroits
- Déposez les Durcisseurs colorés en quantité surtout pour les couleurs claires
- Lissez parfaitement sans laisser de surépaisseurs
- Travaillez avec soin et méticulosité dans l'application des matrices

CRÉATION SUD
Bétons Décoratifs

505 Rue Victor Baltard
ZI Les Milles
13852 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Tel: 04 42 29 36 63
www.creation-sud.fr